



Tige de déclenchement

RÉF. 160602

Outil indispensable pour manipuler à distance les glissières fixées sur les rails de plafond. Son extrémité munie de crochets permet de libérer la goupille et ainsi déplacer facilement la glissière le long du rail.

Grimper, s'accrocher, se suspendre, se balancer... tels sont les éléments essentiels au développement psychomoteur de l'enfant. Notre gamme Swing & Play a été conçue dans le but de favoriser le développement de ces aptitudes en toute sécurité. Tous les éléments sont en effet sécurisés afin de prévenir tout risque de blessure. Chaque enfant peut dès lors se découvrir, grandir et s'amuser à son rythme sans appréhension et avec des possibilités infinies. Tous les éléments de notre gamme sont adaptés à des salles avec une hauteur limitée.

Retrouvez tous les modules de jeux et accessoires sur notre site internet shop.idema.com. Autres modules de jeux disponibles sur demande.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Réf	160602
Transport	Normal
Matière	aluminium
Longueur	1.85 m

DISPONIBLE EN

Réf	Longueur
160602	1.85 m

