



Bande élastique

RÉF. 160603

Accessoire idéal pour faire balancer et rebondir tous les éléments suspendus de la gamme Swing & Play. Cette bande élastique de 33cm est fabriquée en caoutchouc à forte élongation recouvert d'une gaine de protection en polypropylène. Les extrémités permettent d'y fixer un mousqueton.

Grimper, s'accrocher, se suspendre, se balancer... tels sont les éléments essentiels au développement psychomoteur de l'enfant. Notre gamme Swing & Play a été conçue dans le but de favoriser le développement de ces aptitudes en toute sécurité. Tous les éléments sont en effet sécurisés afin de prévenir tout risque de blessure. Chaque enfant peut dès lors se découvrir, grandir et s'amuser à son rythme sans appréhension et avec des possibilités infinies. Tous les éléments de notre gamme sont adaptés à des salles avec une hauteur limitée.

Retrouvez tous les modules de jeux et accessoires sur notre site internet shop.idema.com. Autres modules de jeux disponibles sur demande.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Réf 160603

Transport Normal

DISPONIBLE EN

Réf

160603